

版次: V2.0

全国服务热线:
400-888-2456

销售凭证粘贴

杭州松井电器有限公司

HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.

地址: 杭州市余杭经济开发区唐梅路17号

电话: 0571-88136897、88136880

传真: 0571-88153341

网址: WWW.HZSONGJING.COM

E-mail:songjing@hzsongjing.com

SONGJING

SJX-6.8S/SJX-7S/SJX-8.8S
SJX-10S/SJX-12S/SJX-15S/SJX-20S

SONGJING ELECTRIC

使用手册

杭州松井电器有限公司

HANGZHOU SONGJING ELECTRIC CO.,LTD.

一、重要安全说明

使用本电器之前，敬请阅读所有说明。

- 使用前，请先确认电源为220V/50HZ或380V/50HZ。
- 不要以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。
- 在移动除湿机时应小心，不要滚压和损坏电线。
- 切勿将手指或棒状物伸入格栅内。
- 切勿让小孩攀爬、站立或坐在除湿机上。
- 清洁及维修之前，必须卸下除湿机的电源线。
- 建议使用合适的电源开关，勿使用插头，必须安全接地。
- 不得操作于密闭狭窄空间。
- 请妥善保管此使用手册。

注意：我们建议，任何维修必须由专业人员进行。


二、产品介绍

除湿机可降低所安装房间的空气湿度，让人们在当中舒适生活或存储物品。


本公司的除湿机具有外形美观，结构紧凑，操作简便等特点，广泛应用于科研、医疗卫生、商品储藏、地下工程以及厨房、浴室、档案馆、仓库等高湿度场所去湿，可防止仪器、仪表、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。

三、外形结构介绍

SJX-6.8S/7S/8.8S/10S/12S外形图




SJX-15S/20S外形图



- 1、控制面板
- 2、进风格栅面板
- 3、过滤网
- 4、底脚
- 5、出水口

四、使用说明



●按键功能说明

- 1、“开/关”键
开机时按该键，蜂鸣器响两声，进入开机状态。
关机时按该键，蜂鸣器响一声，进入关机状态。
- 2、“定时/时钟”
此按键具有“定时开机”、“定时关机”二种功能，所在以上二种状态时都会闪烁。
每次按下此键，屏幕会显示用户所需调节的数值。当按过了第二种状态时会返回显示屏原来的状态。
- 3、“+”键
直接按下此键可直接对“湿度值”进行增 1%RH。当“定时/时钟”键切换到所对应的功能，按此键可对时钟、定时开机、定时关机进行数值“+”操作，每按一次蜂鸣器响一声；设定定时关/开都为增 1h，为 24h 循环。连续按住可对湿度值、时钟、定时开/关值进行连续加操作；
- 4、“-”键
直接按下此键可直接对“湿度值”进行减 1%RH。当“定时/时钟”键切换到所对应的功能，按此键可对时钟、定时开机、定时关机进行数值“-”操作，每按一次蜂鸣器响一声；设定定时关/开都为减 1h，为 24h 循环。连续按住可对湿度值、时钟、定时开/关值进行连续减操作；

●常规除湿机控制原理

- 1、开启电源，控制板发出“嘀”一声，LED 显示窗亮，显示当前环境湿度；
- 2、按下“开/关”键，风机立即启动，延迟 2 秒后，压缩机启动。再次按下此键时，压缩机立即关闭，风机延迟 1 分钟关闭。关闭后设定的定时开机功能生效。
- 3、湿度设定：直接按“+”“-”来调整您所需的湿度，当设定湿度小于当前湿度 3%，压缩机与风机同时工作；当设定湿度大于当前湿度 3%，压缩机停止工作，风机继续工作；
- 4、当设定湿度小于 20%，除湿机进入连续除湿模式；
- 5、定时开/关功能：按“定时/时钟”键调到定时开/关功能，利用“+”“-”来调整所需定时关机以及定时开机的时间。定时开机设置完成会在按下关机键的时候启动。
- 6、时钟功能：按“定时/时钟”键调到时钟设置，利用“+”“-”来调整当前时间。当调整完成后，即使断电机器的内部的时钟也会正常走动。

注意事项：注意事项：

- 1、如果设定湿度高于实际湿度，除湿机将不会工作。
- 2、压缩机一旦停止工作后，必须经过 3 分钟保护压缩机才能启动。即使断电，系统也会记忆断电前的状态，恢复供电也会走完剩余的时间。过了这个 3 分钟保护才能启动压缩。
- 3、由于本产品是利用冷凝除湿，天气低温时会结霜。系统会判断内盘温度：当压缩机运行 30 分钟后，且内盘温度低于或等于 0℃ 且保持 10 秒，会停止压缩机，但风机正常工作，持续 15 分钟，一直循环。从而达到除霜的目的；除霜时，除霜指示灯亮，风机工作，压缩机自动停止工作。
- 4、系统具备自动记忆功能，当系统在工作中突然遇到停电，系统可在断电前自动存储当前所有运行状态以及设置数据，在下次上电时系统将自动进入断电前的运行模式。
- 5、湿度可以设定范围为 20%—90%，步数为 1 坎；
- 6、若长时间不使用除湿机，请卸下电源线或断电。
- 7、除湿机使用电源为 380V/50HZ 具有相序和缺相保护功能，当接入三相电源和机器认定的相序不对应或者缺相时，控制面板中的所有按键不起作用，湿度显示窗显示“E3”或“E4”此时需要调整电源相序或者检查电源。
- 8、自动检测温/湿度传感器故障：
 - (1) 当系统检测到温度传感器超出其有限范围时或断路时，系统进入温度传感器故障模式，该模式下 LED 显示温度故障代码“E1”，系统以 30 分钟内除湿运行，15 分钟化霜运行进行循环工作；
 - (2) 当系统检测到湿度传感器超出其有限范围时，系统进入湿度传感器故障模式，该模式下 LED 显示温度故障代码“E2”，系统进入连续除湿运行；
 - (3) 当温/湿度传感器故障排出后系统进入正常运行。

五、安全使用及维护注意事项

请勿使用全体继电器，延长线或适配器连接本机。



请勿将本机置于火炉，加热器等会发热的设备旁。




请勿在可能会受到阳光直射或风吹雨淋的地方使用除湿机



发生问题时（如发出烧焦味等），请关掉本机并卸下电源线。



请勿在易受化学品影响的场所使用除湿机。



长期不用时，请卸下电源线。



清理本机时，请先停机并卸下电源线。



连续排水时，请放好排水管，以便排水畅通。



请勿自选修理，拆解或修改本机。



否则会造成火灾或触电事故

请将本机安置于稳固的处所。



如果本机翻倒，水箱的水便会漏出，损坏周围物品，进而因漏电而造成火灾或触电事故。

延长空气净化过滤网使用寿命的诀窍



长期不用时，将空气净化过滤网放入塑料袋内，密封保存。

请勿在可能会接触到水的处所使用除湿机。



本机遇水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。

请使用合适的电源开关。



否则会引起火灾或触电事故。

请勿损坏或改动电源线



请勿将重物压在电源线上，加热或用力拉扯电源线，否则会损坏电源线导致火灾或触电事故。

请将电源线牢固连接在电源开关上。



如果电源线松动，有触电危险。

请勿以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。



否则会引起火灾或触电事故。

六、使用注意事项

- 1、搬动时，请勿将机体倾斜超过45°，以防压缩机损坏。
- 2、本机使用温度为 5-38 度。
- 3、除湿机工作时，因压缩机运转产生热量，故室温会上升 1-3℃，此为正常现象，请放心使用。
- 4、室温10℃以下，环境绝对湿度相当低时，可以不必使用除湿机。
- 5、进风口与出风口必须离开墙面至少10cm以上，以免影响除湿效果。
- 6、工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。
- 7、空气过滤网积累灰尘，会影响除湿机效果，甚至会发生故障，必须定期清洗，至少每月一次，如环境中粉尘较多，则必须每周甚至每天清洗一次，拉下前面板，清洗过滤网，清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水（≤40℃并加少量中性洗涤剂）中洗刷，并用清水冲洗干净后凉干，不能直晒太阳或火烤，以免变形。

七、常见故障排除

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源线没有接上 4、保险丝熔断	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将电源线接上 4、更换保险丝
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与代理商或厂家联系维修
漏水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、拆下面板去除管内脏物
噪声异常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

- 1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或代理商联系，请不要擅自拆卸机器修理。
- 2、除湿机运行或停止时,会听到制冷剂的循环声,这是正常现象不是故障。
- 3、出风口排出热风是正常现象。

八、故障代码说明

本除湿机具有自动判断故障功能，如出现故障，在湿度显示窗中会出现故障代码。

故障显示	问题
E1	温度传感器故障
E2	湿度传感器故障
E3	相序保护
E4	缺相保护
E5	通讯故障
E6	低压保护 1 号压缩机
E7	低压保护 2 号压缩机

九、参数表

性能 \ 型号		SJX-6.8S	SJX-7S	SJX-8.8S	SJX-10S	SJX-12S	SJX-15S	SJX-20S	
除湿机组整机性能	除湿量	kg/h	6.8	7.3	8.8	10.1	12	15.2	20.1
	风量	m³/h	2000	2000	2300	2600	3000	4200	5600
	机外静压	Pa	0	0	0	0	0	0	0
	电源		3/N/PE A C 380V 50Hz						
	输入功率	kW	2.16	2.82	4.12	4.9	5.1	7.2	10
	压缩机	类型	全封闭旋转压缩机						
		数量	1	1	1	1	1	2	2
	制冷剂	使用工质	R22						
		控制形式	毛细管						
	蒸发器形式		高效紫铜管套铝翅片						
	冷凝器形式		高效紫铜管套铝翅片						
	风机	类型	高效离心风机						
	过滤器	类型	黑色双层尼龙过滤网						
	外形	长 (mm)	605	605	767	767	767	1390	1390
		宽 (mm)	406	406	465	465	465	570	570
		高 (mm)	1618	1618	1718	1718	1718	1748	1748
	重量	kg	128	135	158	165	172	220	240

注：电源电压波动在±10%以内；三相电源相间不平衡在2%以内；如有设计改进，恕不另行通知，请谅解。

十、装箱附件单：

1. 工业除湿机一台
3. 说明书一份（含合格证，保修卡）
2. 黑色尼龙过滤网一块

十一、产品售后服务：

非常感谢您选购松井系列工业除湿机，为了更好的熟悉本设备的安装及使用方法，充分发挥本设备的最佳功能，请您在安装、使用操作前详细阅读本说明书。

本产品实行“三包”。整机保修一年，保修期内，如因产品质量而出现的故障问题，我司售后部给予免费维修，不包括人为以及不可抗拒的力量造成损坏，易损件与耗材不在保修范围，如果因使用不当，没有依照产品说明书上方法操作，或超出保修期后出现故障，在维修时将收取工本费用。